## KMJ 鍵盤定義設定教學(WIN7)

 請先將您的電腦工具列右下角的防毒軟體(卡 巴斯基、諾頓...等)按滑鼠右鍵選擇[暫停防 護]

23 崩始 ○ ◎ Ø Ø \* □ □ □ □ ? ● K
之後,於[開始]底下的[控制台]

我最近的文件(12)
🤔 我的圖片
🔁 我的音樂
🚮 我的電腦
<b>刻</b> 翻路上的芳 <b>郊</b>
☑ 控制台(C)
💽 設定程式存取及預設値
😂 印表機和傳貨
(2) 說明及支援(出)
▶ 搜尋③
<b>[]</b> 執行(R)

點選[Windows 防火牆]點兩下



點選[關閉(不建議使用)]之後選擇[確定]



 放入光碟片後,請安裝以下[USB Network Driver]驅動程式,或[KMJ 技術程式]您也可 至 SUN-YES 官網[產品驅動程式下載區]下載 KMJ 驅動程式及腳本。



下午 06:57

點選兩下,如出現此畫面請選擇[確定]

USB Netw	ork Driver Setup	
Preparir	ng Setup	
Please	wait while the InstallShield Wizard prepares the setup.	
USB Ne the rest	etwork Driver Setup is preparing the InstallShield Wizard, which w of the setup process. Please wait.	vill guide you through
	Warning	
	Please make sure that you have installed the Direct before installing the driver.	X 7.0 or above
nstallShield		
		Cancel

## 出現此畫面後,點選[Next]



出現此畫面,表示它正在安裝[USB Network Driver 驅動程式],請不要做任何動作

g the requested oper	rations.
0%	
	g the requested ope

## 等待數據跑完後,請選擇[Finish]



 安裝好驅動程式後,請先將搖桿連接到您的 電腦,點選[開始]底下[控制台]裡的[遊戲控制 器]或回到電腦桌面上,點兩下[USB Network Joystick]或 Game Option 如(圖二)捷徑以進入 [遊戲控制器]。



 4. 進入[遊戲控制器]會出現下面畫面,按下[內 容]

遊戲控制器	?
這些設定幫助您設定安裝在您電 安裝的遊戲控制器(N)	å腦上的遊戲控制器。
控制器	狀態
USB Network Joystick	確定
新增(2) 移除医	し 内容の
進階(	D) 〕 疑難排解(T) 確定

5. 進入搖桿測試頁面,點選右下角的[Keyboard & Mouse Setting]進入鍵盤定義模式。

unction Test Calibration Function Vib	pration Test About
Axes	Point of View Hat
1.++ 1.++	
1(X) and 2(Y) 3(Z) and 4(Rz)	
Buttons	
003	4 5 6
789	000
	Keyboard & Mouse Setting
Connected State	nected correctly.

接著將[Keyboard & Mouse Mode]、[Swap axis]、[POV to Arrow]三個選項打勾。

Joystick ID0	Joystick ID0		
	🦵 Keyboard & Mouse Mode	🖵 Swap axis 🛛 🦵 POV to Arrow	,
	Key 1	- Key 9	3
	Key 2	Key10	2
	Key 3	Keyl1	
	Key 4	Key12	2
	Key 5	Right Axes	_
	Кеуб	🗾 Right Axes 📥	2
	Key 7	🗾 Right Axes 🛛	<u></u>
	Key 8	📝 Right Axes 🧠	_
	mouse speed: Slow	└' Fest	

- 7. Key1~Key12 即指的是搖桿上的按鍵, POV 上 下左右即是方向鍵之上下左右。
- 8. 比如在 POV 上點一下,選[Keyboard Key...]

– Device List Joystick ID0	Current Selected Device Joystick ID0
	✓ Keyboard & Mouse Mode ✓ Swap axis ✓ POV to Arrow
	Key 1 Key 9
	Key 2 Key10
	Key 3 Key11
	Key 4 Key12
	Key 5 Right Axes
	Key 6 Right Axes Left Mouse Button
	Key 7 Right Axes Middle Mouse Button
	Key 8 Right Axes
	mouse sneed: Slaw T
	Load Save Default OK

9. 接著出現以下畫面,點一下[Left]便可以直接 將鍵盤上的[Left]對應到搖桿的左方,選好後 按[OK]

eyboard								
Left Arrow			Delete		ок		Cancel	
Esc F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8	F9 F10	F11 F12						
~ ! @ # \$ % ^ & * ( ) ` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -	+ Bac	kspace Print	Scroll Lock	Pause Break	Num Lock	7	*	-
Tab Q W E R T Y U I O P	{ } [ ]	Entor	Home	Page up	7 Home	8	9 PgUp	
Caps A S D F G H J K L		Delete	End	Page Down	4	5	6	
Shift Z X C V B N M < >		Shift	Up		1 End	2	3 PgDn	
Ctri Alt	Alt	Ctrl Left	Down	Right	0 In:	5	Del	

 接著按[Save]另存這次的修改,以便下回直接 載入使用,檔名可自行取名,再按[OK],結 束這次的設定。

Device List Joystick ID0	Current Selected Device Joystick ID0
	🔽 Keyboard & Mouse Mode 🔽 Swap axis 🔽 POV to Arrow
	Keyl Key9
	Key 2 💽 Key10 🔤
	Key 3 💽 Keyl1 💌
	Key4 Key12
	Key 5 🔽 Right Axes 🗘
	Key6 🔽 Right Axes 🕁 Left Arrow
	Key 7 Right Axes
	Key 8 💽 Right Axes 🦕
	mouse speed: Slow Fast

以上設定需詳看本身遊戲相關按鍵再去對應 搖桿按鍵依此類推。

搖桿對應位置參考圖如下

KEY11 對應搖桿 L3 左蘑菇頭往下壓下去有個 按鍵,KEY12 為搖桿 R3 又蘑菇頭往下壓有個 按鍵。



請隨時訂閱本公司 Youtube 頻道最新熱門遊戲 設定都會上傳喔!

http://www.sun-yes.com.tw\_ 順悅科技有限公司

