

1.PXR 系列控制器通信功能出現 Err

ANS:請進入第一組參數確認 nAnU 設定須為 OFF,再進入第二組參數確認 P-SU 輸入 RANGE 為上限值(EX: K TYPE=400),完成後將 DSP13 設為 126,斷電後即可恢復正常,如果後續發生 P-SU=0 無法資料儲存請將控制器送回本公司,RAM 有可能已受損.